



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BẢO QUẢN RƯỢU VANG CAV50X/ CAV50B

Bước 1: Bật tắt thiết bị POWER, nhấn giữ nút khoảng 1 giây.
Bật/ tắt đèn bằng nút LIGHT

Bước 2: Cài đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách nhấn nhấn nút **UP** hoặc **DOWN**. Khi nhấn hai nút này lần đầu tiên, màn hình LED sẽ hiển thị nhiệt độ ban đầu ở thời gian trước (Nhiệt độ cài đặt trước ở nhà máy là 12°C).

Nhiệt độ mong muốn cài đặt sẽ tăng 1°C nếu nhấn nút **UP** một lần, ngược lại, nhiệt độ sẽ giảm nếu nhấn nút **DOWN** 1 lần.

- Nếu trữ hầu hết rượu đỏ, nhiệt độ khuyến nghị nên cài đặt khoảng 14°C – 18°C.
- Nếu trữ hầu hết rượu trắng, nhiệt độ khuyến nghị nên cài đặt khoảng 9°C – 14°C
- Nếu trữ hầu hết rượu nổ, nhiệt độ khuyến nghị nên cài đặt khoảng 5°C – 9°C.

Bước 3: Đổ ¾ nước vào hộp tạo độ ẩm gắn vào máng trên đỉnh kệ của thiết bị. Kiểm tra mức nước thường xuyên và đổ đầy khi cần thiết. Bảo đảm rằng hộp chứa được đặt chính xác trên máng kệ trên để tránh khả năng tràn nước.

Bước 4: Xếp rượu vào các ngăn phù hợp.

SỰ CỐ VỚI THIẾT BỊ

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ
Thiết bị không hoạt động	Chưa cắm phích Thiết bị tắt Ngắt mạch nhà, hoặc cháy cầu chì.
Tủ không đủ lạnh	Kiểm tra cài đặt nhiệt độ Nhiệt độ bên ngoài yêu cầu cài đặt cao hơn Cửa mở thường xuyên Cửa không đóng hoàn toàn Đệm cửa không gắn hợp lý.
Bật và tắt thường xuyên	Nhiệt độ phòng nóng hơn bình thường Lượng lớn vật dụng đặt trong tủ. Cửa mở thường xuyên Cửa không đóng hoàn toàn Điều khiển nhiệt không cài đặt đúng Đệm cửa không gắn hợp lý.
Đèn không sáng	Chưa cắm phích Ngắt mạch nhà, hoặc cháy cầu chì. Đèn LED bị cháy Nút đèn “off” (tắt)
Rung lắc	Kiểm tra bảo đảm tủ cân bằng
Tủ dường như tạo nhiều tiếng ồn	Tiếng ồn có thể từ dòng chảy chất làm lạnh, bình thường Mỗi chu kỳ kết thúc, có tiếng ồn ọc, gây ra bởi chất làm lạnh trong tủ. Cơ giãn vách trong có thể gây tiếng lộp bộp hoặc răng rắc Tủ không được cân bằng.
Cửa không đóng hợp lý	Tủ không cân bằng Tủ bị đảo và không được lắp phù hợp Đệm tủ bẩn Kệ không đúng vị trí.

